


Название
операции.

Технические условия и рисунок.


1. Детали кроя.

Наметить
месторасполо-
жение кармана.



2. Продублиро-
вать обтачки
и местораспо-
ложение кар-
мана с изна-
ночной стороны.


Заутюжить
обтачки.




Название
операции.

Технические условия и рисунок.

3. Притачать
обтачки.




4. Разрезать
вход в кар-
ман.




Название
операции.

Технические условия и рисунок.

5. Закрепить
концы карма-
на.




6. Заутюжить
обтачки кар-
мана.




Название
операции.

Технические условия и рисунок.

7. Настроить
"молнию" в шов
притачивания
нижней обтач-
ки.



8. Обметать
швы нижней
обтачки и
"молнии".




Название
операции.


Технические условия и рисунок.

9. Настрочить
"молнию" в
строчку при-
тачивания
верхней обтач-
ки, вместе с
мешковиной.

(лицевая сто-
рона.)




(изнаночная
сторона.)




Название
операции.

Технические условия и рисунок.

Ю. Настрочить
мешковину
кармана по
намеченной
линии, исполь-
зуя подсоб-
ное лекало.



II. Вдеть
шнур между
параллельными
строчками.



Название
операции.

Технические условия и рисунок.

12. Проложить
отделочную
строчку парал-
лельно шву при-
тачивания верх-
ней обтачки
кармана.

